LS-XB Config 操作マニュアル

●前提ソフトウェア

本ソフトウェアを使用する為には.netFramework4.5 以上がインストールされている必要があります。

1. 接続方法

MiniUSB ケーブルセンサー側と USB 側を PC に接続し仮想シリアルポートが認識されることを確認してください。



2. 画面説明



3. 書き込み処理とログの確認方法

設定項目に関してはすべて必須入力ではありません。

以前に設定を行っている場合は、修正を行いたい項目だけ入力し、「Write」ボタンを 押していただければ該当項目のみを書き換えます。

ES-X	B Config Ver4 – 🗆 🗙
USB接続ポート番号	
SSID パスワード 暗号化 センサー IPアドレス (例) 192.168.1.100 サブネットマスク (例) 255.255.255.0 センサー側受信 ポート番号 (例) 190.168.1.254	TCP・UDP /// // // // // // // // // // // // /
DNS (例)192.168.1.254	Read Write Close

書き込みの正常終了後に結果を Log.txt から確認をお願いします。

Log.txt の読み方

処理日時、処理結果の順で記載されております。

(例) 2014年6月7日 0:57:52 にゲートウェイの

2014/06/07 0:57:52, ATGW 192.168.1.254 実行結果 OK

設定コマンド	設定内容
ATID	SSID の設定結果
ATEE	暗号の設定結果 NoSecurity(0) WPA(1) WPA2(2) WEP(3)
АТРК	パスワードの設定結果
ATIP	IP アドレスモードの設定結果 UDP (0) TCP(1)
ATC0	センサー側ポートの設定結果(HEX 表記)
ATDE	アプリケーション側ポートの設定結果(HEX 表記)
ATGW	デフォルトゲートウェイ設定結果
АТМК	サブネットマスクの設定結果
ATMY	センサー側 IP アドレスの設定結果
ATWR	設定書き込み処理の結果
ATMA	DHCP(0),Static(1)の設定結果
ATDL	アプリケーション側 IP アドレスの設定結果

処理項目 W,000,+++,ATCE,ATAH,ATD0,ATCN 関しては情報を公開しておりませんが、 実行結果が OK であることを確認しください